

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rgs@nt-rt.ru || <http://rosenberg.nt-rt.ru/>

Осевые вентиляторы (Тип: AND / ANDB)

Характеристики

- максимальная производительность по воздуху 85000 м³/ч
- диаметр рабочего колеса для AND: 400 - 710 мм
- диаметр рабочего колеса для ANDB: 560 - 1000 мм
- стандартные трехфазные IEC двигатели
- возможность установки в вертикальном и горизонтальном положениях



[» Описание](#)

Корпус

Корпус вентилятора изготавливается из оцинкованной листовой стали. Корпуса могут быть выполнены из специальных видов сталей или с покрытием. Корпуса могут быть оборудованы дверцей для доступа к электродвигателю или рабочему колесу.

Двигатели

Применяются стандартные трехфазные 2,4,6 или 8 полюсные IEC двигатели, класс защиты IP 55, класс изоляции F.

Крыльчатка

Рабочие колеса, крыльчатки и ступицы отлиты из алюминия. Лопатки могут быть установлены в ступицу под разным углом. Для установки предусмотрена шкала делений с шагом в 5 градусов.

Модель AND

Для типоразмеров 400-710 в ступицу могут быть вмонтированы 5 или 10 лопаток;

Для типоразмеров 500, 630 и 710 7 или 14 лопаток;

Модель ANDB

Для типоразмеров 560-800, в ступицу могут быть вмонтированы 6 или 9 лопаток;

Для типоразмеров 900 и 1000 5 или 10 лопаток;

Электродвигатели

В стандартном исполнении вентилятор поставляется без клеммной коробки, электрический кабель выведен наружу. Клеммная коробка поставляется по запросу.