

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-02-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


Единый адрес для всех регионов: rgs@nt-rt.ru || <http://rosenberg.nt-rt.ru/>

Вентиляторы типа "свободно-вращающееся колесо" (Тип: DKHM)

с приводом от электродвигателя с внешним ротором

Характеристики

- максимальная производительность по воздуху 15,000 м³/ч
- диаметр рабочего колеса: 250 - 630 мм
- асинхронный электродвигатель с внешним ротором
- загнутые назад лопатки рабочего колеса
- возможны варианты с клеммной коробкой и без нее
- компактные размеры



[» Описание](#)

Общее описание

Вентиляторы данного типа сконструированы специально для использования в качестве компонентов приточных установок, центральных кондиционеров и прочих установок обработки воздуха. При разработке рабочих колес вентиляторов уделялось особое внимание конфигурации лопаток с целью достижения высокой эффективности в широких пределах скоростей при одновременном сохранении низкого уровня шума вентилятора. Вентиляторы предназначены для работы с неагрессивными газами и парами. Могут монтироваться как с горизонтальным, так и с вертикальным положением ротора. В данном разделе представлены следующие конструкции вентиляторов типа "свободно-вращающееся колесо" с приводом от электродвигателя с внешним ротором:

- мотор колесо с входным диффузором и без него;
- вентиляторный модуль

Рабочее колесо

Рабочее колесо вентилятора с восемью загнутыми назад лопатками изготавливается из алюминиевого сплава. Направление вращения по часовой стрелке (со стороны входного диффузора). Входной диффузор выполняется из оцинкованной стали и может быть снабжен измерителем производительности вентилятора (по запросу).



Подключение к электрической сети

Номинальное напряжение питания электродвигателя вентилятора указано в маркировке. Допустимые отклонения напряжения от номинального: +/-10%. В стандартном исполнении вентиляторы поставляются без клеммной коробки (возможна по запросу). Длина электрического кабеля, выведенного из электродвигателя вентилятора, составляет: 68 см. для типоразмера двигателей 80 и 106; для типоразмера 137 и 165 - 88 см. Длина кабеля может быть увеличена по заказу.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rgs@nt-rt.ru || <http://rosenberg.nt-rt.ru/>